

# Iniciador de fuego **ChimSTART**



Encendido fácil  
de chimeneas y barbacoas

- El producto es 100% ecológico.
- No contiene disolventes.

Código artículo	003572
Descripción	Bolsa con 22 piezas de encendido
Caja	12 bolsas
Pallet (1200 x 800)	42 cajas / P.N. 137,5 Kg / P.B. 216,5 Kg
Camión	33 Pallets

**22** Piezas de encendido



## MODO DE EMPLEO

1. Colocar una o dos piezas sobre una pequeña cantidad de carbón o leña en la base de estufa, chimenea o barbacoa.
2. Cubrir y encender las piezas con madera, briqueta o carbón.
3. Esperar hasta que las brasas estén cubiertas por una capa de ceniza para poder cocinar sobre una parrilla.

